



Saddle Instructions

1. Make sure you have proper type and size saddle for pipe.
2. Clean pipe surface thoroughly.
3. Lubricate face of gasket.
4. Mount saddle on pipe with outlet facing desired direction.
5. Evenly tighten bolts and nuts to the torque specified below.
Saddles without hinges require opposite sides of the saddle to be tightened evenly, keeping an even distance and torque on each side. Brass bottom saddles are not designed to bottom out when tightening. Over-tightening can cause breakage.
1/2" hex head, 5/16" dia. bolt - 10 to 12 ft-lb
9/16" hex head, 3/8" dia. bolt - 13 to 15 ft-lb
3/4" hex head, 1/2" dia. bolt - 25 to 30 ft-lb
Note: 4", two-piece brass saddles - 15 to 20 ft-lb
1-1/16" hex head, 5/8" dia. straps - 50 to 60 ft-lb
Note: 2"-12" saddles with stainless steel bands up to 2-1/2" tap - 30 to 35 ft-lb
6. After the corporation stop has been installed, recheck saddle torque and tighten if necessary.
7. Ford saddles are designed to withstand water pressure up to but not exceeding the working pressure rating of the pipe.
8. Saddles and other service line materials should be installed after pipe pressure testing is completed.

This Saddle Tapped IP

#020073

08/10



Instrucciones para Abrazaderas/Collarines

1. Asegurarse que tenga el tipo y tamaño correcto de la silla para el tubo.
2. Limpiar la superficie del tubo completamente.
3. Lubricar la superficie del empaque.
4. Montar la abrazadera en el tubo con la salida hacia la dirección deseada.
5. Apretar los tornillos y las tuercas en forma pareja a la torsión especificada abajo. Las abrazaderas sin bisagras requieren ser apretados en forma pareja en los lados opuestos de la abrazadera, con una distancia y torsión uniforme en cada lado. Las abrazaderas con bandas de bronce no son diseñadas para alcanzar el fondo al apretar. El sobre apretar pudiera causar fractura.
Perno con cabeza hex 1/2", 5/16" dia. - 10 a 12 ft-lb
Perno con cabeza hex 9/16", 3/8" dia. - 13 a 15 ft-lb
Perno con cabeza hex 3/4", 1/2" dia. - 25 a 30 ft-lb
Notar: 4" abrazaderas de bronce de dos piezas - 15 a 20 ft-lb
Bandas con cabeza hex 1-1/16", 5/8" dia. - 50 a 60 ft-lb
Notar: 2"-12" abrazaderas con bandas de acero inoxidable con salidas roscadas hasta 2-1/2" = 30 a 35 ft-lb
6. Después de que se instala la válvula de incorporación revisar la torsión de la abrazaderas y apretar si es necesario.
7. Las abrazaderas de Ford son diseñadas para soportar presiones de agua hasta, pero sin exceder, las presiones de trabajo especificada del tubo.
8. Las abrazaderas y otros materiales de la línea de servicio deben ser instalados después de que se realice la prueba de presión del tubo.

Esta abrazadera es roscada según IP

#020073

08/10