

KOHLER®

INSTALLATION INSTRUCTIONS

KNOB CABINET HARDWARE

Tools and Materials

- Pencil
- Masking Tape
- Drill
- Tape measure
- Assorted screwdrivers
- 3/16" drill bit

Contents

- Knobs
- Screws of various sizes

NOTE: Longer screws are intended for use with mounting knobs to drawers that are exposed on the outside of the cabinet.

Install the Knobs

- Temporarily place the masking tape on both the front and back of the door/drawer at the desired knob location.
 - Measure and mark the desired location on the front of the door/drawer where the masking tape is placed.
 - Slowly drill through the door/drawer at the marked location. Ensure the drilling process does not splinter out the back of the hole.
 - Remove the masking tape.
 - Insert the screw from the back of the door/drawer through to the front, then into the knob threads.
- NOTE:** Do not overtighten the screw. Overtightening will strip the threads on the screw.
- Tighten the screw into the knob until snug.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS BOULONNERIE DE POIGNÉE DE MEUBLE

Outils et matériaux

- Crayon
- Ruban cache
- Mèche de 3/16"
- Mètre ruban
- Perceuse
- Tournevis assortis

Contenu

- Poignées
- Vis de tailles variées

REMARQUE: Les vis les plus longues sont destinées au montage des poignées aux tiroirs exposés l'extérieur du meuble.

Installer les poignées

- Placer temporairement le ruban cache à l'avant et l'arrière de la porte/du tiroir à l'emplacement désiré de la poignée.

- Mesurer et marquer l'emplacement désiré à l'avant de la porte/du tiroir où le ruban cache est placé.
- Percer lentement à travers la porte/le tiroir à l'emplacement marqué. S'assurer que le forage ne craquelle pas l'arrière de l'orifice.
- Retirer le ruban cache.
- Insérer la vis de l'arrière de la porte/du tiroir à partir de l'avant, puis dans les filetages des poignées.

REMARQUE: Ne pas trop serrer la vis. Trop serrer faussera le pas de vis.

- Serrer la vis dans la poignée jusqu'au serrage.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN HERRAJES DE PERILLA PARA GABINETE

Herramientas y materiales

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| • Lápiz | • Cinta de enmascarar | • Taladro |
| • Cinta para medir | • Destornilladores surtidos | • Broca de 3/16" |

Contenido

- Perillas
- Tornillos de diferentes tamaños

NOTA: Los tornillos más largos son para instalar las perillas en los cajones que están expuestos en el exterior del gabinete.

Instale las perillas

- Coloque provisionalmente cinta de enmascarar en el frente y la parte posterior de la puerta o cajón en el lugar de instalación de la perilla.
- Mida y marque el lugar de instalación deseado en el frente y la parte posterior de la puerta o cajón donde colocó la cinta de enmascarar.
- Taladre despacio a través de la puerta o cajón en el lugar marcado. Asegúrese de que al taladrar no se astille la parte posterior del orificio.
- Retire la cinta de enmascarar.
- Por la parte posterior de la puerta o cajón, inserte el tornillo hacia el frente y dentro de las roscas de la perilla.

NOTA: No apriete demasiado el tornillo. Si aprieta demasiado se dañarán las roscas del tornillo.

- Apriete el tornillo dentro de la perilla hasta que esté ajustado.

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com