SYMMONS® Origins®
the smart choice™

S-9606-PLR
Tub/Shower/Hand Shower System
Operation & Maintenance Manual



Model Numbers

☐ **S-9606-PLR**
Origins Tub/Shower/Hand Shower System

Modifications

☐	**-1.5** CG	*1.5 gpm (5.7 L/min) flow restrictor*
☐	**-2.0**	*2.0 gpm (7.6 L/min) flow restrictor*
☐	**-231**	*Super showerhead in place of Clear-Flo*
☐	**-295**	*Institutional showerhead in place of Clear-Flo*
☐	**-SS**	*Slip spout on any tub/shower unit*
☐	**-X**	*Integral service stops*
☐	**-CHKS**	*Integral check stops*
☐	**-IPS**	*1/2" female IPS connections*
☐	**-REV**	*Reverse coring for back to back installations*
☐	**-LP**	*Loop handle*
☐	**-B**	*Chrome brass escutcheon*
☐	**-D**	*Chrome brass dome cover*
☐	**-VP**	*Vandal proof escutcheon screws*
☐	**-QD**	*Quick disconnect on hand shower units*
☐	**-R**	*White vinyl hose in place of metal hose*
☐	**-VB**	*Elevated vacuum breaker*
☐	**-OP**	*13" oval plate*
☐	**-L/HD**	*Less showerhead*
☐	**-72**	*6' hose in place of 5' standard*
☐	**-B30**	*30" adjusting bar in place of standard 36" bar*
☐	**-B48**	*48" adjusting bar in place of standard 36" bar*
☐	**-L/GB**	*Less grab bar*
☐	**-T24**	*24" grab bar in place of standard 36" bar*
☐	**-TRM**	*Trim only, valve not included*
☐	**-STN**	*Satin Nickel finish*

Note: Append appropriate -suffix to model number.

Specification

Tub/shower/hand shower system powered by the Temptrol® Pressure Balancing valve. Features adjustable stop screw to limit handle turn, secondary integrated diverter, 36" slide bar, separate two function diverter, non-diverter tub spout, in-line vacuum breaker, 60" flexible metal hose, ADA hand shower, 1 mode showerhead with easy to clean rubber nozzles and standard 2.5 gpm (9.5 L/min) flow restrictors. Components made from metal and nonmetallic materials plated in standard polished chrome finish.

Compliance

-ASME A112.18.1/CSA B125.1
-WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min)
2.0 gpm (7.6 L/min)

C US


Certified by CSA Group

For California Residents
WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

Warranty

Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.
5 Years - for industrial/commercial installations.
Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.


Dimensions



Measurements	
A	6 3/8”, 162 mm
B	3”, 76 mm
C	Diverter Valve Hole Size Min. Ø 3”, 76 mm Max. Ø 3 1/4”, 83 mm
D	3 1/2”, 89 mm
E	Male 1/2” NPT fitting must protrude 3/8” from finished wall
F	Ref. 10”, 254 mm
G	Ref. 77”, 1956 mm
H	Shower Valve Hole Size Min. Ø 3”, 76 mm Max. Ø 4”, 102 mm
I	3 5/8”, 92 mm
J	Rough-in 2 3/8” ± 1/2”, 60 mm ± 13 mm
K	Ref. 32”, 813 mm
L	Male 1/2” NPT fitting must protrude 4” from finished wall
M	5 1/2”, 140 mm
N	Ø 2 1/2”, 64 mm
O	Ø 2 3/4”, 70 mm
P	Ø 4 1/4”, 108 mm
Q	Ø 2 1/2”, 64 mm
R	Ø 5 3/4”, 146 mm
S	3 3/8”, 86 mm
T	Ø 2 1/2”, 64 mm
U	Ø 3 1/8”, 79 mm
V	36”, 914 mm
W	39”, 991 mm

Notes:
1) All dimensions measured from nominal rough-in (see J as reference).
2) Dimensions subject to change without notice.

Parts Breakdown







Notes:

1) Apply a bead of silicone around the perimeter of all shower trim installed flush to the finished wall. Leave opening on bottom of escutcheons for weep hole.
2) Apply plumber tape to all threaded connections.
3) Escutcheon artwork is dependent on handle style.

Replacement Parts		
Item	**Description**	**Part Number**
A	Showerhead	4-141*
B C	Shower Arm & Flange	300S*
D E	Shower or Diverter Handle Assembly	RTS-063*
F	Dome Cover	T-19*
G H	Diverter Escutcheon Kit	96-66-DIV-ESC*
I J	Shower Escutcheon Kit	**Standard** S-9600-PLR-ESC* **Brass** S-9600-PLR-B-ESC*
K	Secondary Integrated Diverter Handle	**Standard** RTS-062* **Brass** RTS-062-B*
L	Tub Spout	060*
M	Hand Shower	ADACHS*
P	Slide Mechanism	FP-SM6*
Q	Wall Ell	40A*
R S	In-line Vacuum Breaker & 60” Hose	SP-4*


***Note:** Append -STN to part number for Satin Nickel finish.

Tools Required	
Adjustable wrench	
Allen wrench (1/8”)	
Drill	
Phillips head screwdriver	
Plumber tape	
Silicone	


Installation

Note:
For valve body installation, please see valve body manuals.


1) Attach secondary integrated diverter handle (K) to shower escutcheon (J).




2) Install shower escutcheon (J) to shower valve. Secure with two screws (I).




3) Install diverter escutcheon (H) to diverter valve. Secure with two screws (G).



4) Install dome covers (F) to valves. Turn clockwise to secure.




5) Install handles (D) to valves. Secure with set screws (E).




Note: Handles should be facing the 6 o'clock position.


6) Install tub spout (L) to pipe fitting. Turn clockwise to secure.




7) Attach shower arm (B) and flange (C) to vertical shower pipe. Turn clockwise to tighten.



8) Install showerhead (A) to shower arm (B). Turn clockwise to tighten.




9) Remove slide bar ends (O1) from slide bar flanges. Using flanges as a guide, drill 1/8" pilot holes into studs or wood blocking. With slide bar (O) in position, secure to wall using screws (N). Attach slide bar ends (O1) to bar flanges.




Note: Slide bar must be secured with at least two of the three screws (N) at each end.

Installation


10) Press tabs on wall ell flange and install wall ell (Q) to pipe fitting. Turn clockwise to secure.



11) Disassemble slide assembly (P).




12) Install slide assembly (P) to slide bar (O). Flat edge on (P2) and (P3) must be aligned. Arrows on (P2) and (P4) indicate bottom side.




Note: Adjust screw cap (P1) for ease of movement of slide assembly.

13) Attach hand shower (M) to hose (S). Attach hose (S) to vacuum breaker (R). Connect vacuum breaker (R) to wall ell (Q). Turn clockwise to tighten.




Operation (Temperature Control)


1) Turn shower handle counterclockwise approximately 1/4 turn to put valve in cold position.



2) Turn shower handle counterclockwise approximately 1/2 turn to put valve in warm position.




3) Turn shower handle counterclockwise approximately 3/4 turn to put valve in hot position.




Operation (Diverter Control)


1) Cartridge is factory set to divert to function 1.



2) Turn handle to position 2 to divert to function 2.




3) Turn handle to position 3 to share functions 1 and 2.




Note: Additional handle positions for same output are illustrated.

Operation (Secondary Integrated Diverter Control)

1) Turn secondary integrated diverter handle left for tub spout operation.



2) Turn secondary integrated diverter handle right for diverter valve operation.



Troubleshooting Chart

Problem	Cause	Solution
Finish is spotting.	Elements in water supply may cause water staining on finish.	Clean finished trim area with a soft cloth using mild soap and water or a non-abrasive cleaner and then quickly rinse with water.

Symmons Industries, Inc. ▪ 31 Brooks Drive ▪ Braintree, MA 02184 ▪ Phone: (800) 796-6667 ▪ Fax: (800) 961-9621
Copyright © 2017 Symmons Industries, Inc. ▪ symmons.com ▪ gethelp@symmons.com ▪ ZV-3149 REV C ▪ 030317

SYMMONS® Origins®
the smart choice™

S-9606-PLR
Sistema de bañera/ducha/ducha de mano
Manual de funcionamiento y mantenimiento



Números de modelo

☐ **S-9606-PLR**
Sistema de bañera/ducha/ducha de mano Origins

Modificaciones

☐	**-1.5** CG	*Reductor de caudal de 1.5 gpm (5.7 L/min)*
☐	**-2.0**	*Reductor de caudal de 2.0 gpm (7.6 L/min)*
☐	**-231**	*Cabezal de ducha Super en lugar de Clear-Flo*
☐	**-295**	*Cabezal de ducha Institucional en lugar de Clear-Flo*
☐	**-SS**	*Surtidor de montaje deslizante en cualquiera de las unidades para bañera y ducha*
☐	**-X**	*Llaves de paso integradas*
☐	**-CHKS**	*Válvulas de retención integradas*
☐	**-IPS**	*Salida de unión hembra de 1/2" I.P.S.*
☐	**-REV**	*Conexión inversa para instalaciones encontradas*
☐	**-LP**	*Manija en bucle*
☐	**-B**	*Placa decorativa de latón cromado*
☐	**-D**	*Cubierta del domo de latón cromado*
☐	**-VP**	*Tornillos para placa decorativa a prueba de vandalismo*
☐	**-QD**	*Desconexión rápida en unidades de ducha de mano*
☐	**-R**	*Manguera de vinilo blanco en lugar de la manguera de metal*
☐	**-VB**	*Igualador de presión elevado*
☐	**-OP**	*Placa ovalada de 13"*
☐	**-L/HD**	*Sin el cabezal de ducha*
☐	**-72**	*Manguera de 6 pies en vez de la estándar de 5 pies*
☐	**-B30**	*Barra de ajuste de 30" en lugar de barra estándar de 36"*
☐	**-B48**	*Barra de ajuste de 48" en lugar de barra estándar de 36"*
☐	**-L/GB**	*Menos barra de sujeción*
☐	**-T24**	*Barra de sujeción de 24" en lugar de barra estándar de 36"*
☐	**-TRM**	*Borde solamente, válvula no incluida*
☐	**-STN**	*Acabado de níquel satinado*

Nota: Anexar el -sufijo apropiado al número de modelo.

Especificación

Sistema para bañera/ducha/ducha de mano con válvula compensadora de presión Temptrol®. Incluye un tornillo con tope ajustable para limitar el giro de la manija, un desviador secundario integrado, barra deslizadora de 36", desviador separado de dos funciones, surtidor de bañera sin desviador, igualador de presión integrado, manguera metálica flexible de 60", ducha de mano ADA, cabezal de ducha de 1 función con boquillas de goma fáciles de limpiar y reductores de caudal estándar de 2.5 gpm (9.5 L/min). Los componentes están hechos de materiales metálicos y no metálicos recubiertos con un acabado en cromo pulido estándar.

Cumplimiento

-ASME A112.18.1/CSA B125.1
-WaterSense 1.5 gpm (5.7 l/min)
2.0 gpm (7.6 L/min)


C US

Certifié par le Groupe CSA

Garantía

Vida útil limitada - al comprador final original en instalaciones del consumidor/residenciales.
5 años - para instalaciones industriales y comerciales.
Consulte www.symmons.com/warranty para obtener información completa sobre la garantía.


Dimensiones



Medidas	
A	6 3/8”, 162 mm
B	3”, 76 mm
C	Tamaño de los orificios de la válvula de desvío Mín. Ø 3”, 76 mm Máx. Ø 3 1/4”, 83 mm
D	3 1/2”, 89 mm
E	La rosca macho NPT de 1/2” debe sobresalir 3/8” de la pared terminada
F	Ref. 10”, 254 mm
G	Ref. 77”, 1956 mm
H	Tamaño de los orificios de la válvula para ducha Mín. Ø 3”, 76 mm Máx. Ø 4”, 102 mm
I	3 5/8”, 92 mm
J	Empotrado 2 3/8” ± 1/2”, 60 mm ± 13 mm
K	Ref. 32”, 813 mm
L	La rosca macho NPT de 1/2” debe sobresalir 4” de la pared terminada
M	5 1/2”, 140 mm
N	Ø 2 1/2”, 64 mm
O	Ø 2 3/4”, 70 mm
P	Ø 4 1/4”, 108 mm
Q	Ø 2 1/2”, 64 mm
R	Ø 5 3/4”, 146 mm
S	3 3/8”, 86 mm
T	Ø 2 1/2”, 64 mm
U	Ø 3 1/8”, 79 mm
V	36”, 914 mm
W	39”, 991 mm

Notas:
1) Todas las dimensiones tomadas desde el empotrado (ver J para referencia).
2) Las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Desglose de piezas






Notas:

1) Aplique una gota de silicona alrededor del perímetro del borde de la ducha a nivel de la pared terminada. Deje un orificio en la parte inferior de la placa para drenar la humedad.
2) Coloque cinta de teflón en todas las salidas de unión roscadas.
3) El diseño de la placa decorativa depende del tipo de manija.

Repuestos		
Artículo	**Descripción**	**Número de pieza**
A	Cabezal de ducha	4-141*
B C	Brazo de la ducha y brida	300S*
D E	Conjunto de manija de ducha o desviador	RTS-063*
F	Cubierta del domo	T-19*
G H	Kit de placa decorativa del desviador	96-66-DIV-ESC*
I J	Kit de placa decorativa para la ducha	**Estándar** S-9600-PLR-ESC* **Latón** S-9600-PLR-B-ESC*
K	Manija de desvío secundaria integrada	**Estándar** RTS-062* **Latón** RTS-062-B*
L	Surtidor para bañera	060*
M	Ducha de mano	ADACHS*
P	Conjunto de deslizador	FP-SM6*
Q	Codo de pared	40A*
R S	Igualador de presión integrado y manguera de 60”	SP-4*


***Nota:** Anexar -STN al número de pieza para acabado de níquel satinado.

Herramientas requeridas	
Llave inglesa	
Llave Allen (1/8”)	
Taladro	
Destornillador phillips	
Cinta de teflón	
Silicona	


Instalación

Nota:
Para instalar el cuerpo de la válvula, vea el manual de la válvula.


1) Conecte la manija de desvío secundaria integrada (K) con la placa decorativa de la ducha (J).




2) Instale la placa decorativa de la ducha (J) en la válvula de la ducha. Sujételo con dos tornillos (I).




3) Instale la placa decorativa del desviador (H) en la válvula de desvío. Sujete con dos tornillos (G).



4) Instale las cubiertas de domo (F) en las válvulas. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.




5) Instale las manijas (D) en las válvulas. Sujételas con los tornillos (E).




Nota: Las manijas deben situarse en la posición de las 6 en punto.


6) Instale el surtidor para la bañera (L) a la conexión de la tubería. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.




7) Una el brazo de la ducha (B) y la brida (C) al tubo vertical de la ducha. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.



8) Instale el cabezal de ducha (A) al brazo de la ducha (B). Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.




9) Quite los extremos de la barra deslizadora (O1) de las bridas de la barra. Usando las bridas como guía, taladre agujeros guía de 1/8" en las vigas o bloques de madera. Con la barra deslizadora (O) en su posición, sujétela a la pared con tornillos (N). Coloque los extremos de la barra deslizadora (O1) en las bridas de la barra.




Nota: La barra deslizadora debe quedar sujeta al menos con dos de los tres tornillos (N) en cada extremo.

Instalación


10) Presione las pestañas en la brida del codo de pared e instale el codo de pared (Q) en el conector de la tubería. Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.



11) Desarme el conjunto de deslizador (P).




12) Instale el conjunto de deslizador (P) en la barra deslizadora (O). Los bordes planos de (P2) y (P3) deben quedar alineados. Las flechas en (P2) y (P4) señalan el lado inferior.




Nota: Ajuste la tapa del tornillo (P1) para facilitar el movimiento del conjunto de deslizador.

13) Conecte la ducha de mano (M) con la manguera (S). Conecte la manguera (S) con el igualador de presión (R). Conecte el igualador de presión (R) con el codo de pared (Q). Gire en el sentido de las manecillas del reloj para apretar.




Funcionamiento (Control de temperatura)


1) Gire el mango de la ducha 1/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la válvula en la posición de agua fría.



2) Gire el mango de la ducha 1/2 vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la válvula en la posición de agua tibia.



3) Gire el mango de la ducha 3/4 de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para colocar la válvula en la posición de agua caliente.





Funcionamiento (Control de desviador)


1) El cartucho viene preconfigurado para desvío a la función 1.

2) Gire la manija a la posición 2 para desviar a la función 2.

3) Gire la manija a la posición 3 para compartir las funciones 1 y 2.








Nota: Se ilustran las posiciones de los controles adicionales para la misma salida.

Funcionamiento (Control de desvío secundario integrado)

1) Gire el mango del desviador secundario integrado hacia la izquierda para hacer funcionar el surtidor para bañera.



2) Gire el mango del desviador secundario integrado hacia la derecha para hacer funcionar la válvula de desvío.




Tabla de resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El acabado se está manchando.	Las partículas en el suministro de agua pueden provocar que el agua manche el acabado.	Limpie el área con acabado con un paño suave, usando jabón suave y agua o un limpiador no abrasivo, y luego enjuague rápidamente con agua.

Copyright © 2017 Symmons Industries, Inc.

SYMMONS® Origins®
the smart choice™

S-9606-PLR
Système de douche/douche à main/baignoire
Manuel d'utilisation et d'entretien



Numéros de modèle

☐ **S-9606-PLR**
Système de douche/douche à main/baignoire Origins

Modifications

☐	**-1.5** CG	*Réducteur de débit de 1,5 gpm (5,7 L/min)*
☐	**-2.0**	*Réducteur de débit de 2,0 gpm (7,6 L/min)*
☐	**-231**	*Super pomme de douche au lieu du Clear-Flo*
☐	**-295**	*Pomme de douche institutionnelle au lieu du Clear-Flo*
☐	**-SS**	*Bec de baignoire à enfiler sur toute unité de baignoire-douche*
☐	**-X**	*Robinet d'interruption du service*
☐	**-CHKS**	*Valve d'arrêt intégrée*
☐	**-IPS**	*Raccords IPS femelles de 1/2 po*
☐	**-REV**	*Corps central inversé pour installations dos à dos*
☐	**-LP**	*Poignée en boucle*
☐	**-B**	*Rosace chrome laiton*
☐	**-D**	*Couvercle en dôme chrome laiton*
☐	**-VP**	*Vis de rosace résistant au vandalisme*
☐	**-QD**	*Débranchement rapide sur les unités de douche à main*
☐	**-R**	*Tuyau de vinyle blanc au lieu du tuyau de métal*
☐	**-VB**	*Brise-vide surélevé*
☐	**-OP**	*Plaque ovale de 13 po*
☐	**-L/HD**	*Sans pomme de douche*
☐	**-72**	*Boyau de 6 pieds au lieu du boyau standard de 5 pieds*
☐	**-B30**	*Réglage barre 30 po à la place de la barre standard*
☐	**-B48**	*Réglage barre 48 po à la place de la barre standard*
☐	**-L/GB**	*Aucune barre d'appui*
☐	**-T24**	*Barre d'appui 24 po à la place de la barre standard*
☐	**-TRM**	*Garniture seulement, vanne non incluse*
☐	**-STN**	*Fini nickel satiné*

Remarque : Juxtaposer le -suffixe approprié au numéro de modèle.

Spécifications

Système de douche/douche à main/baignoire alimenté par la vanne à pression autorégularisée Temptrol®. Comprend la vis d'arrêt réglable pour limiter le tournage de la poignée, un second organe de dérivation intégré, une barre à glissière de 36 po, un organe de dérivation séparé à deux fonctions, le bec de baignoire non-déviateur, le brise-vide en ligne, un tuyau de métal flexible de 60 po, une douche à main ADA, une pomme de douche à 1 mode avec des embouts en caoutchouc faciles à nettoyer et des réducteurs de débit de 2,5 gpm (9,5 L/min) standard. Les composants sont faits de matériaux métalliques et non métalliques au fini chrome poli standard.

Conformité


-ASME A112.18.1/CSA B125.1
-WaterSense 1,5 gpm (5,7 L/min)
2,0 gpm (7,6 L/min)

C US Certifié par le Groupe CSA

Garantie

À vie limitée – à l'acheteur original dans les installations du consommateur ou résidentielles.
5 ans – pour des installations commerciales et industrielles.
Se reporter au site www.symmons.com/warranty (en anglais) pour l'information complète concernant la garantie.


Dimensions



Mesures	
A	6 3/8 po, 162 mm
B	3 po, 76 mm
C	Taille de trou de la vanne de dérivation Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 3 1/4 po, 83 mm
D	3 1/2 po, 89 mm
E	Raccord NPT 1/2 po mâle doit faire saillie de 3/8 po du mur fini
F	Réf. 10 po, 254 mm
G	Réf. 77 po, 1956 mm
H	Taille du trou de la vanne de douche Min. Ø 3 po, 76 mm Max. Ø 4 po, 102 mm
I	3 5/8 po, 92 mm
J	Robinetterie brute 2 3/8 po ± 1/2 po, 60 mm ± 13 mm
K	Réf. 32 po, 813 mm
L	Raccord NPT 1/2 po mâle doit faire saillie de 4 po du mur fini
M	5 1/2 po, 140 mm
N	Ø 2 1/2 po, 64 mm
O	Ø 2 3/4 po, 70 mm
P	Ø 4 1/4 po, 108 mm
Q	Ø 2 1/2 po, 64 mm
R	Ø 5 3/4 po, 146 mm
S	3 3/8 po, 86 mm
T	Ø 2 1/2 po, 64 mm
U	Ø 3 1/8 po, 79 mm
V	36 po, 914 mm
W	39 po, 991 mm

Remarques :
1) Toutes les dimensions sont mesurées à partir de la robinetterie brute nominale (voir J en référence).
2) Les dimensions sont sujettes à changer sans préavis.

Liste des pièces







Remarques :

1) Appliquez un joint de silicone autour du périmètre de la garniture de la douche installée à égalité avec le mur fini. Laissez une ouverture au fond de la rosace pour un trou d'évacuation.
2) Appliquez du ruban de plombier à toutes les connections filetées.
3) Le motif de la rosace dépend du style de la poignée.

Pièces de remplacement		
Article	**Description**	**Numéro de pièce**
A	Pomme de douche	4-141*
B C	Bras et bride de douche	300S*
D E	Assemblage de La poignée de dérivation ou de la douche	RTS-063*
F	Couvercle en dôme	T-19*
G H	Organe de dérivation Ensemble de la rosace	96-66-DIV-ESC*
I J	Douche Ensemble de la rosace	**Standard** S-9600-PLR-ESC* **Laiton** S-9600-PLR-B-ESC*
K	Secondaire Intégré Poignée de dérivation	**Standard** RTS-062* **Laiton** RTS-062-B*
L	Bec de baignoire	060*
M	Douche à main	ADACHS*
P	L'assemblage de la glissière	FP-SM6*
Q	Coude mural	40A*
R S	Brise-vide en ligne et boyau de 60 po	SP-4*


***Remarque :** Juxtaposer le -STN au numéro de pièce pour le Fini nickel satiné.

Outils requis	
Clef ajustable	
Clef Allen (1/8 po)	
Perceuse	
Tournevis cruciforme	
Ruban de plombier	
Silicone	


Installation

Remarque :
Pour l'installation du corps de vanne, veuillez consulter le manuel de corps de vanne.


1) Attachez la deuxième poignée de dérivation intégrée (K) à la rosace de la douche (J).




2) Installez la rosace de douche (J) à la vanne de douche. Fixez avec deux vis (I).




3) Installez la rosace de l'organe de dérivation (H) à la vanne de dérivation. Fixez avec deux vis (G).



4) Installez les couvercles du dôme (F) aux vannes. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour fixer en place.




5) Installez les poignées (D) aux vannes. Fixez la poignée avec les vis de pression (E).




Remarque : Les poignées devraient faire face à la position 18h sur l'horloge.


6) Installez le bec de baignoire (L) au raccord de tuyauterie. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour fixer en place.




7) Attachez le bras de douche (B) et la bride (C) au tuyau de douche vertical. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour serrer.



8) Installez la pomme de douche (A) au bras de douche (B). Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour serrer.




9) Enlevez les bouts de la barre à glissière (O1) des brides de la barre. En utilisant les brides comme guide, percez des trous de guidage de 1/8 de po dans les poteaux ou blocs de bois. Avec la barre à glissière (O) en place, fixez-la au mur en utilisant les vis (N). Attachez les bouts de la barre à glissière (O1) aux brides de la barre.




Remarque : La barre à glissière doit être fixée avec au moins deux des trois vis (N) à chaque bout.

Installation


10) Appuyez les languettes sur la bride du coude mural et installez le coude mural (Q) au raccord de tuyauterie. Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour fixer en place.



11) Démontez l'assemblage de la glissière (P).




12) Installez l'assemblage de la glissière (P) à la barre à glissière (O). Le bord plat sur (P2) et (P3) doit être aligné. Les flèches sur (P2) et (P4) indiquent le côté au fond.




Remarque : Ajustez le couvercle à vis (P1) pour faciliter le mouvement de l'assemblage de la glissière.

13) Attachez la douche à main (M) au boyau (S). Attachez le boyau (S) au brise-vide (R). Connectez le brise-vide (R) au coude mural (Q). Tournez dans les sens des aiguilles d'une montre pour serrer.




Fonctionnement (Contrôle de la température)


1) Tournez la poignée de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre approximativement 1/4 de tour pour mettre la vanne dans la position d'eau froide.



2) Tournez la poignée de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre approximativement 1/2 de tour pour mettre la vanne dans la position d'eau tiède.



3) Tournez la poignée de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre approximativement 3/4 de tour pour mettre la vanne dans la position d'eau chaude.





Fonctionnement (Contrôle de dérivation)


1) La cartouche est réglée en usine pour dévier à la fonction 1.

2) Tournez la poignée à la position 2 pour dévier vers la fonction 2.

3) Tournez la poignée à la position 3 pour partager les fonctions 1 et 2.








Remarque : Des positions de poignées supplémentaires pour le même résultat sont illustrées.

Fonctionnement (Contrôle de dérivation intégré secondaire)

1) Tournez la deuxième poignée de dérivation intégrée à gauche pour le fonctionnement du bec de baignoire.

2) Tournez la deuxième poignée de dérivation intégrée à droite pour le fonctionnement de la vanne de dérivation.






Tableau de résolution des problèmes

Symptôme	Cause	Solution
Le fini est tâché.	Les éléments dans l'alimentation en eau peuvent causer des tâches sur le fini.	Nettoyez la boiserie avec un chiffon doux en utilisant un savon doux et de l'eau ou un nettoyant non abrasif et rincez rapidement avec de l'eau.

Symmons Industries, Inc. ▪ 31 Brooks Drive ▪ Braintree, MA 02184 ▪ Téléphone : (800) 796-6667 ▪ Télécopieur : (800) 961-9621
Copyright © 2017 Symmons Industries, Inc. ▪ symmons.com ▪ gethelp@symmons.com ▪ ZV-3149 RÉV C ▪ 030317