

CAJA ELECTRICA PANEL TAPAJUNTAS (Una Pieza)

Seleccione el panel de la serie E *QUICKFLASH* diseñado específicamente para la caja eléctrica utilizada en su aplicación. En el manual de *QUICKFLASH* puede encontrar el número del modelo, la descripción, el tamaño y remisión de su caja eléctrica.

Después de seleccionar el panel *QUICKFLASH* adecuado, presione el panel sobre la caja eléctrica. El borde del collar del panel DEBE estar emparejado con el borde de la apertura de la caja (la etiqueta debe estar mirando hacia afuera de la casa, dirigida hacia el instalador).

El panel *QUICKFLASH* ahora forma un sello de fricción impermeable alrededor de la caja.

Clavar los paneles es opcional. Si el contratista desea utilizar tornillos, seleccione tornillos a prueba de corrosión, y clave solo en la parte SUPERIOR del panel.

La instalación del panel *QUICKFLASH* está ahora completada.

INSTRUCCIONES PARA ENLISTONAR

Paso #1 – Coloque el papel de construcción (barrera a prueba de mal tiempo) en la parte SUPERIOR detrás del fondo del panel emparejado con la parte posterior de la caja eléctrica.

Paso #2 - Coloque la segunda capa del papel de construcción sobre la parte superior del panel, emparejado con el fondo del frente del borde, ó más abajo.

IMPORTANTE

Los paneles eléctricos *QUICKFLASH* están diseñados para ser instalados únicamente sobre las cajas eléctricas especificadas y deben ser usados solamente para la aplicación de estructuras verticales.

Los Productos de Impermeabilización *QUICKFLASH*, Inc. no garantizan ningún panel tapajuntas que haya sido instalado incorrectamente ó instalado sobre cajas eléctricas no especificadas.

Todos los productos *QUICKFLASH* deben ser instalados por un contratista licenciado, en acuerdo estricto con las recomendaciones del fabricante; con todos los códigos de construcción y seguridad; por cualquier reporte de evaluación publicado por la Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción; por planes aplicables y especificaciones; y por cualesquiera leyes ó regulaciones locales.

GUIA DE INSTALACIÓN

Tubería Panel Tapajuntas (Una Pieza)

Seleccione el panel de la serie P *QUICKFLASH* diseñado para tubería de tamaños específicos para ser utilizados en su aplicación. En el manual de *QUICKFLASH* Puede encontrar el número del modelo, la descripción del tipo de tubería y la medida en diámetro de la tubería.

Después de seleccionar el panel *QUICKFLASH* adecuado, presione el panel sobre la tubería con la etiqueta mirando hacia fuera (hacia fuera de la casa).

El panel *QUICKFLASH* forma un sello impermeable alrededor de la tubería.

Clavar los paneles es opcional. Si el contratista desea utilizar tornillos, seleccione tornillos a prueba de corrosión y clave solo en la parte superior del panel.

La instalación del panel *QUICKFLASH* está ahora completada.

INSTRUCCIONES PARA ENLISTONAR

Paso #1 – Coloque el papel de construcción (barrera a prueba de mal tiempo) en la parte SUPERIOR detrás del fondo del panel emparejado con la parte posterior de la protuberancia de la plomería.

Paso #2 -Coloque la segunda capa del papel de construcción sobre la parte superior del panel, emparejado con el fondo del frente del borde, ó más abajo.

ADVERTENCIA

Antes de la instalación del panel tapajuntas las tuberías de cobre deben ser calentadas para preservar el cierre de goma.

Todos los productos *QUICKFLASH* deben ser instalados por un contratista licenciado, en acuerdo estricto con las recomendaciones del fabricante; con todos los códigos de construcción y seguridad; por cualquier reporte de evaluación publicado por la Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción; por planes aplicables y especificaciones; y por cualesquiera leyes ó regulaciones locales.

GUIA DE INSTALACIÓN

Panel Tapajuntas, Tubería de Cobre con Broche de 2 Piezas
Corte el tamaño de ½” a 2”
Parte # P-2PS

INSTALACIÓN DEL PANEL

- Paso # 1) Corte las partes del panel al tamaño de la tubería.
- Paso # 2) Coloque el fondo del panel debajo de la tubería.
- Paso # 3) Ajuste la parte superior del panel con la parte posterior del panel (sobre tubería).
- Paso # 4) DEBE enmasillar la tubería con el panel para tener un sello impermeable.

La instalación del panel *QUICKFLASH* está ahora completada.

INSTRUCCIONES PARA ENLISTONAR

- Paso #1 – Coloque el papel de construcción (barrera a prueba de mal tiempo) en la parte SUPERIOR detrás del fondo del panel emparejado con la parte posterior de la tubería.
- Paso #2 - Coloque la segunda capa del papel de construcción sobre la parte superior del panel, emparejado con el fondo del frente del borde, ó más abajo.

ADVERTENCIA

Todos los productos *QUICKFLASH* deben ser instalados por un contratista licenciado, en acuerdo estricto con las recomendaciones del fabricante; con todos los códigos de construcción y seguridad; por cualquier reporte de evaluación publicado por la Conferencia Internacional de Oficiales de Construcción; por planes aplicables y especificaciones; y por cualesquiera leyes ó regulaciones locales.