

Back
Atrás

Template Ring
Plantilla de Recorte

VITREOUS CHINA LAVATORY INSTALLATION GUIDE

1. Remove template ring and these instructions from this cardboard enclosure. Discard outer remnants of cardboard enclosure.
2. Detach outer template ring from the inner circle containing these instructions.
3. Draw four arrows lightly on the countertop, around the outside of the template ring...with each of the arrows you draw being pointed toward one of the printed arrows on the outer edge of the template ring. Do not move the template.
4. With the template ring still in the same position on the counter-top draw around the inside of the ring. This the guideline for the area to be cut out.
5. Cut opening in contertop, inside the guideline you have drawn.
6. Squeeze a continuous bead of sealant/adhesive all around the lavatory rim...about 1/4 inch from the edge. Use a knife, putty knife, or piece of cardboard to spread the sealant/adhesive evenly out the lavatory rim edge.
7. Press up evenly and firmly all around the rim to make a watertight seal. Use dampened finger to smooth off joint of seal all around rim. Clean up with water dampened sponge or cloth.
8. Mount the metal clips at 45 degree angle in 4 corners of each undermount lavatory and fasten it with anchor screws by screwdriver to the underside of the countertop.

GUÍA PARA INSTALAR LAVABO DE PORCELANA VÍTREA

1. Retire la plantilla de recorte y estas instrucciones de este cartón adjunto. Descarte el resto de cartón.
2. Separe la plantilla externa de recorte del círculo interno que contiene estas instrucciones. Coloque la plantilla de recorte sobre el mostrador en la ubicación designada para el lavabo.
3. Dibuje ligeramente cuatro flechas en el mostrador, alrededor del exterior de la plantilla de recorte...con cada una de las flechas que usted traza estará apuntando hacia una de las flechas impresas en el borde externo de la plantilla de recorte. No mueva la plantilla.
4. Con la plantilla de recorte todavía en la misma posición trace una línea en el mostrador alrededor del interior del anillo. Ésta es la línea guía del área que será cortada.
5. Corte la abertura en el mostrador, dentro de la guía que usted ha trazado.
6. Exprima una tira continua de sellador todo alrededor del borde del lavabo...como un cuarto de pulgada del borde. Utilice un cuchillo, espátula o un pedazo de cartón para dispersar el sellador uniformemente hacia fuera de la orilla del borde del lavabo.
7. Presione uniforme y firmemente todo alrededor del borde para hacer un sello hermético. Utilice el dedo mojado para alisar el empalme del sello todo alrededor del borde. Limpie con esponja o un paño húmedo.
8. Monte los ganchos metálicos a un ángulo de 45 grados en cada una de las 4 esquinas por debajo del lavabo y sujételos con los tornillos de anclaje con un destornillador desde la parte inferior del mostrador.

Right
Derecha

Left
Izquierda

Overflow
Rebosadero

Cut Counter Top inside this ring
Corte el Mostrador dentro de este anillo