

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions "pratico-pratiques":

1-800-732-8238

pfisterfaucets.com



For • Por • Pour: LG49-TNT/LG49-TNT2/LG49-TNT3

LG89-xTNT/R89-1TNT on the reverse side • Gire al reverso para/ Tourner vers le verso pour: LG89-xTNT/R89-1TNT

1 Uninstall handle


Desinstale el mango
Désinstaller la poignée

Uninstall handle depending
on your product
Desinstalar la manija
dependiendo de su producto
Désinstaller la poignée en
fonction de votre produit




2 Uninstall lever handles


Desinstalar el mango de la palanca
Poignée de levier de désinstallation



3




4



**Apply thread
locker to screw
threads.**

Aplique fijador de
rosclas a las rosclas
de los tornillos.

Appliquez du frein-
filet sur les filets
de vis.



Reinstall handle back onto faucet

Vuelva a instalar la manija en el grifo
Réinstallez la poignée sur le robinet

Personal Assistance, Product Specs, & "How-to" Questions:

Asistencia personal, especificaciones del producto y preguntas sobre "cómo hacerlo":

Aide personnelle, spécifications du produit et questions "pratico-pratiques":

1-800-732-8238


pfisterfaucets.com

For • Por • Pour: LG89-xTNT/R89-1TNT

LG49-TNT/ LG49-TNT2 on the reverse side • Gire al reverso para/ Tourner vers le verso pour: LG49-TNT/ LG49-TNT2


1 Uninstall handle

Desinstale el mango
Désinstaller la poignée




2 Uninstall lever handles


Desinstalar el mango de la palanca
Poignée de levier de désinstallation



3



4



5

