




Installation Guide

Cabriole™ Single-Control Lavatory Faucet

K-14616
K-14616M





Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Before You Begin

- ☐ Shut off the main water supply.
- ☐ Observe all local plumbing codes.
- ☐ Carefully inspect waste and supply tubing for any sign of damage. Replace if necessary.
- ☐ This faucet is for use on a single-hole lavatory. If faucet is to be mounted on a three-hole lavatory, use the optional escutcheon.
- ☐ For new installations, assemble faucet and drain to lavatory before installing lavatory.

Recommended Tools and Materials



Assorted
Screwdrivers



Adjustable
Wrench





Heavy Duty Pipe Sealant
with Teflon



Plumbers
Putty



Thread
Sealant
Tape



1. Faucet Installation


NOTE: For single-hole lavatories, the escutcheon, spacer and gasket are not required. Use the rubber washer only.

For Three-Hole Lavatories:

- ☐ **Installation to marble or plastic:** Do not use plumbers putty. Remove the backing from the gaskets and firmly press them over the two outside lavatory holes.
- ☐ **Installation to any other material:** Place a bead of plumbers putty around the underside of the escutcheon according to the putty manufacturer's instruction.
- ☐ Position the spacer over the center lavatory hole with the gasket surface down.
- ☐ Position the escutcheon over the three lavatory holes.
- ☐ Discard the washer supplied with the faucet.


For All Lavatories:

- ☐ Flush the water supply lines thoroughly to remove debris.
- ☐ Slide the washer (or escutcheon washer if escutcheon is used) over the flexible hoses and mounting stud and into the groove in the faucet body.



1. Faucet Installation *continued*

- ☐ Insert the flexible hoses into the deck. Angle the mounting stud so the connecting nut fits through the hole.
- ☐ Center the washer and faucet over the hole.
- ☐ Insert the supplied hex wrench into the lift rod hole. Tighten the nut inside until the faucet is firmly held in place.
- ☐ Check to be sure the nut is centered and the flexible hoses hang freely.
- ☐ Remove excess putty from escutcheon, if installed.
- ☐ Attach the hoses to the water supplies. When facing the front of the faucet, the left hose is hot water, the right hose is cold water.
- ☐ Lift the faucet handle. Turn handle left for hot water, right for cold water or to the center for warm water.




2. Drain Installation

- ☐ Refer to the illustrations above to determine drain style. Please follow the appropriate instructions, based on your drain.

3. Drain Installation–Style A


- ☐ Disassemble the drain components.
- ☐ Remove the protective material from the flange.
- ☐ Wrap the bottom 2/3 of the flange threads with three layers of sealant tape.
- ☐ Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the underside of the flange according to putty manufacturer's instructions. Insert the flange into the lavatory drain hole.
- ☐ Assemble the gasket (tapered side up) and washer to the flange and partially thread the nut to the flange. Do not fully tighten the nut at this time.
- ☐ Install the body washer and body with the seal hole facing the back of the lavatory and tighten.
- ☐ Ensure the seal hole is facing the back of the lavatory and fully tighten the nut using care to avoid scratching the finish.



Style A


3. Drain Installation–Style A *continued*

- ☐ Remove any excess putty or sealant.
- ☐ Insert the stopper into the flange.
- ☐ Insert the seal into the body seal hole. Insert the short end of the rod into the body seal hole and under the stopper for regular installations. For vandal-resistant installations, fit the rod through the hole in the stopper. Secure with body nut.
- ☐ Remove and adjust the stopper so it lifts about 3/8" (1cm) when opened. To adjust, loosen the stopper nut and shorten or lengthen the stopper as needed. Tighten the stopper nut.
- ☐ Apply three layers of thread tape and a small bead of pipe sealant to the tailpiece threads. Thread the tailpiece to the body and tighten securely.
- ☐ Slide one end of the clip onto the rod. Slide the link onto the rod with the thumb screw facing the back of the lavatory.
- ☐ Squeeze the other end of the clip, aligning the hole with the rod. Move the link to the proper position by squeezing the clip and sliding it along the rod.
- ☐ Insert the lift rod into the hole in the faucet and then into the hole in the link. If necessary, you may bend the link to fit your installation.
- ☐ Tighten the thumb screw on the link so the lift rod knob extends 3" (7.6cm) from the faucet.




4. Drain Installation–Style B

- ☐ Disassemble the drain components.
- ☐ Remove the protective material from the flange.
- ☐ Apply a ring of plumbers putty or other sealant to the underside of the flange.
- ☐ Assemble the nut, washer and gasket fully onto the drain body. Do not fully tighten the nut at this time.
- ☐ Insert the drain body up into the underside of the drain hole.
- ☐ Position the body so the seal hole faces the back of the lavatory.
- ☐ Thread the flange onto the drain body from the top of the lavatory.
- ☐ Ensure the seal hole is facing the back of the lavatory and fully tighten the nut.
- ☐ Remove any excess putty or sealant.
- ☐ Insert the stopper into the flange.
- ☐ Assemble the nylon friction washer and rubber washer onto the short end of the rod. Assemble the nylon friction washer, wave washer and nut onto the long end of the rod.



4. Drain Installation–Style B *continued*

- ☐ Insert the short end of the rod into the body seal hole and under the stopper for regular installations. For vandal-resistant installations, fit the rod through the hole in the stopper. Secure with nut.
- ☐ Apply three layers of sealant tape and a small bead of pipe sealant to the tailpiece threads. Thread the tailpiece to the body and tighten securely.
- ☐ Slide one end of the clip onto the rod. Slide the link onto the rod with the thumb screw facing the back of the lavatory.
- ☐ Squeeze the other end of the clip, aligning the hole with the rod. Move the link to the proper position by squeezing the clip and sliding it along the rod.
- ☐ Insert the lift rod into the hole in the faucet and then into the appropriate hole in the link. The stopper should lift about 3/8" (1cm) when opened. If necessary, you may bend the link to fit your installation.
- ☐ Tighten the thumb screw on the link so the lift rod knob extends 3" (7.6cm) from the faucet.



5. Supply Connections

- ☐ If the lavatory is not installed, install it now. Be sure to follow all instructions packed with the lavatory.
- ☐ Attach the flexible hoses to the supply stops. (Left is hot - right is cold.)
- ☐ Wrench tighten all connections.

6. Installation Checkout

- ☐ Connect the tailpiece and P-trap.
- ☐ Ensure that all connections are tight.
- ☐ Remove aerator assembly by turning it counterclockwise.
- ☐ Open the drain.
- ☐ Turn on main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- ☐ Lift faucet handle and run hot and cold water through the spout for about a minute to remove debris. Check for leaks. Turn faucet off.
- ☐ Remove any debris from aerator and reinstall.



Guía de Instalación

Cabriole™ Grifería de lavabo de control monomando

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de Comenzar

- ☐ Cierre el suministro principal de agua.
- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería.
- ☐ Revise con cuidado las tuberías de suministro y desagüe para ver si están dañadas. Reemplace de ser necesario.
- ☐ Esta grifería corresponde a lavabos de un orificio. Si se va a instalar la grifería en un lavabo de tres orificios, utilice el chapetón opcional.
- ☐ Para instalaciones nuevas, monte la grifería y el drenaje en el lavabo antes de instalar el lavabo.

Herramientas y materiales sugeridos



Variedad de destornilladores



Llave ajustable




Masilla de plomería



Cinta para rosca



Sellador con teflón para tubería de servicio pesado



1. Instalación de la grifería


NOTA: Los lavabos de un orificio no requieren de chapetón, espaciador y empaque. Utilice la arandela de goma solamente.

Para lavabos de tres orificios:

- ☐ **Instalación sobre mármol o plástico:** No use masilla de plomería. Remueva el papel protector de los empaques y presione sobre los dos orificios exteriores del lavabo.
- ☐ **Instalación sobre otros materiales:** Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador según las instrucciones del fabricante, debajo del chapetón.
- ☐ Coloque el espaciador sobre el orificio central del lavabo, de manera que la superficie del empaque esté orientada hacia abajo.
- ☐ Coloque el chapetón sobre los tres orificios del lavabo.
- ☐ Deseche la arandela incluida con la grifería.


Para todos los lavabos:

- ☐ Descargue las líneas de suministro, para remover cualquier sedimento.
- ☐ Deslice la arandela (o la arandela del chapetón en caso de utilizar uno) sobre las mangueras flexibles y el perno de fijación, y en la ranura del cuerpo.



1. Instalación de la grifería *continuación*

- ☐ Inserte las mangueras flexibles en la cubierta. Coloque el perno de fijación en ángulo de manera que la tuerca de conexión pase a través del orificio.
- ☐ Centre la arandela y la grifería sobre el orificio.
- ☐ Inserte la llave hexagonal incluida en el orificio de la varilla de levante. Asegure la tuerca para fijar la grifería.
- ☐ Verifique que la tuerca esté centrada y que las mangueras flexibles cuelguen libremente.
- ☐ Remueva el exceso de masilla de plomería alrededor del chapetón, si está instalado.
- ☐ Conecte las mangueras a los suministros de agua. Desde el frente de la grifería, la manguera izquierda corresponde al agua caliente, y la derecha al agua fría.
- ☐ Levante la palanca de la grifería. Levante hacia la izquierda para el agua caliente, hacia la derecha para el agua fría y hacia el centro para el agua tibia.




2. Instalación del drenaje

- ☐ Consulte las ilustraciones arriba para determinar el estilo de drenaje. Siga las instrucciones correspondientes de acuerdo al estilo de drenaje.


3. Instalación del drenaje – Estilo A

- ☐ Desmonte los componentes del drenaje.
- ☐ Remueva el material protector de la brida.
- ☐ Cubra las dos terceras partes de la base de las roscas de la brida con tres tiras de cinta selladora.
- ☐ Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador según las instrucciones del fabricante, en la parte inferior de la brida. Inserte la brida en el drenaje del lavabo.
- ☐ Monte el empaque (lado estrecho hacia arriba) y la arandela a la brida, y enrosque la tuerca a la brida parcialmente. No asegure la tuerca completamente en este momento.
- ☐ Instale la arandela de cuerpo y el cuerpo, con el orificio del sello orientado hacia el dorso del lavabo, y asegure.
- ☐ Verifique que el orificio del sello esté orientado hacia el dorso del lavabo y asegure la tuerca, teniendo cuidado de no rayar el acabado.




3. Instalación del drenaje – Estilo A *continuación*

- ☐ Remueva el exceso de masilla de plomería.
- ☐ Inserte el obturador en la brida.
- ☐ Inserte el sello en el orificio del sello del cuerpo. Inserte el extremo corto en el orificio del cuerpo y debajo del obturador para instalaciones normales. Inserte la varilla a través del orificio en el obturador para instalaciones resistentes al vandalismo. Fije con la tuerca del cuerpo.
- ☐ Remueva y ajuste el obturador de manera que se levante aproximadamente 3/8" (1cm) al abrirse. Para ajustar, afloje la tuerca del obturador y acorte o extienda de ser necesario. Fije la tuerca del obturador.
- ☐ Aplique tres tiras de cinta selladora y una pequeña cantidad de sellador para tubería en las roscas del tubo de drenaje vertical. Enrosque y asegure la pestaña al cuerpo.
- ☐ Deslice un extremo de la grapa en la varilla. Deslice el eslabón en la varilla con el tornillo de mariposa orientado hacia la parte posterior del lavabo.
- ☐ Apriete el otro extremo de la grapa, alineando el orificio con la varilla. Mueva el eslabón a su lugar, apretando la grapa con los dedos y deslizando el eslabón a lo largo de la varilla.
- ☐ Inserte la varilla en el orificio de la grifería, y luego en el orificio en el eslabón. De ser necesario, doble el eslabón para que se ajuste a la instalación.
- ☐ Asegure el tornillo de mariposa de manera que la perilla de la varilla se extienda 3" (7,6cm) a partir de la grifería.




4. Instalación del drenaje – Estilo B

- ☐ Desmonte los componentes del drenaje.
- ☐ Remueva el material protector de la brida.
- ☐ Aplique una tira de masilla u otro sellador en la parte inferior de la brida.
- ☐ Ensamble la tuerca, la arandela y el empaque en el cuerpo del drenaje. No asegure la tuerca completamente en este momento.
- ☐ Inserte el cuerpo del drenaje en la parte inferior del orificio del drenaje.
- ☐ Coloque el cuerpo de manera que el orificio del sello esté orientado hacia la parte posterior del lavabo.
- ☐ Enrosque la brida al cuerpo de drenaje desde la parte superior del lavabo.
- ☐ Verifique que el orificio del sello esté orientado hacia el dorso del lavabo, y asegure la tuerca.
- ☐ Remueva el exceso de masilla de plomería.
- ☐ Inserte el obturador en la brida.
- ☐ Monte las arandelas de nilón y de goma en el extremo corto de la varilla. Monte la arandela de nilón, la arandela ondulada y la tuerca en el extremo largo de la varilla.



4. Instalación del drenaje – Estilo B *continuación*

- ☐ Inserte el extremo corto en el orificio del cuerpo y debajo del obturador para instalaciones normales. Inserte la varilla a través del orificio en el obturador para instalaciones resistentes al vandalismo. Fije con la tuerca.
- ☐ Aplique tres tiras de cinta selladora y una pequeña cantidad de sellador para tubería en las roscas del tubo de drenaje vertical. Enrosque y asegure la pestaña al cuerpo.
- ☐ Deslice un extremo de la grapa en la varilla. Deslice el eslabón en la varilla con el tornillo de mariposa orientado hacia la parte posterior del lavabo.
- ☐ Apriete el otro extremo de la grapa, alineando el orificio con la varilla. Mueva el eslabón a su lugar, apretando la grapa con los dedos y deslizando el eslabón a lo largo de la varilla.
- ☐ Inserte la varilla en el orificio de la grifería, y luego en el orificio en el eslabón. El obturador debe levantarse aproximadamente $3/8$ " (1cm) al abrirse. De ser necesario, doble el eslabón para que se ajuste a la instalación.
- ☐ Asegure el tornillo de mariposa de manera que la perilla de la varilla se extienda 3" (7,6cm) a partir de la grifería.



5. Conexiones del suministro

- ☐ Si el lavabo no está instalado, instálelo en este momento. Asegúrese de seguir todas las instrucciones incluidas con el lavabo.
- ☐ Conecte las mangueras flexibles a las llaves de paso. (El lado izquierdo es para agua caliente y el derecho, para agua fría.)
- ☐ Asegure todas las conexiones con una llave.

6. Verificación de las instrucciones

- ☐ Conecte la pestaña vertical y el sifón tipo P.
- ☐ Verifique que todas las conexiones estén aseguradas.
- ☐ Gire el aireador hacia la izquierda para removerlo.
- ☐ Abra el drenaje.
- ☐ Abra las válvulas del agua y verifique que no haya fugas. Repare de ser necesario.
- ☐ Abra las válvulas del agua y permita que el agua corra para limpiar la grifería. Verifique que no haya fugas. Cierre el agua.
- ☐ Limpie el aireador y reinstale.

Guide d'Installation

Cabriole™ Mitigeur de lavabo

Merci d'avoir opté pour les produits de la Société Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité de Kohler. Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer l'installation. En cas de problèmes d'installation ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone et site web sont contenues au plat verso. Merci encore d'avoir choisi des produits Kohler.

Avant de commencer

- ☐ Couper l'arrivée d'eau principale.
- ☐ Respecter les codes de plomberie locaux.
- ☐ Vérifier avec soin si l'évacuation ou les tubes d'arrivée d'eau sont endommagés. Remplacer les composants au besoin.
- ☐ Ce robinet est conçu pour être installé sur des lavabos à un trou. Si ce robinet doit être monté sur un lavabo à trois trous, utiliser une rosace optionnelle.
- ☐ Pour des nouvelles installations, assembler le robinet et le drain au lavabo avant d'installer le lavabo.

Outils et Matériaux Recommandés



Tournevis
variés



Clé à
molette




Mastic
d'étanchéité



Ruban
d'étanchéité



Pâte à joint de haute
tenue avec téflon



1. Installation de mitigeur


REMARQUE : Pour des lavabos à un trou, il n'est pas nécessaire d'installer l'applique, la cale et le joint d'échantéité. Utiliser la rondelle en caoutchouc seulement.

Pour les lavabos à trois trous :

- ☐ **Installation sur du marbre ou du plastique :** Ne pas utiliser de mastic d'échantéité. Retirer la protection des bagues d'échantéité, puis appliquer les bagues sur les deux trous externes du lavabo.
- ☐ **Installations sur d'autres matériaux :** Appliquer du mastic d'échantéité sur le dessous de l'applique selon la notice du fabricant du mastic.
- ☐ Placer la cale au centre du trou du lavabo, de façon à ce que la surface de la bague d'échantéité soit orientée vers le bas.
- ☐ Positionner l'applique sur les trois trous du lavabo.
- ☐ Jeter la rondelle fournie avec le robinet.


Pour tous les lavabos :

- ☐ Vidanger les conduites pour éliminer tout débris.
- ☐ Enfiler la rondelle (ou la rondelle d'applique, le cas échéant) sur les flexibles et la tige de fixation, puis sur la rainure de l'ensemble de corps.



1. Installation de mitigeur *continuation*

- ☐ Introduire les flexibles dans le plan. Incliner la tige de fixation pour que les écrous de raccordement passent par le trou.
- ☐ Centrer la rondelle et le robinet sur le trou.
- ☐ Introduire la clé Allen fournie dans le trou de la tige de levage. Serrer l'écrou solidement pour fixer le robinet en place.
- ☐ S'assurer que l'écrou soit centré et que les flexibles soient suspendues.
- ☐ Nettoyer tout excès de mastic de l'applique.
- ☐ Raccorder les flexibles aux tuyaux d'arrivée d'eau. Lorsque l'on fait face au devant du robinet, le flexible gauche correspond à l'eau chaude, et celui à droite correspond à l'eau froide.
- ☐ Ouvrir l'eau. Soulever le levier à gauche pour obtenir de l'eau chaude, et vers la droite pour obtenir de l'eau froide.




2. Installation de la bonde de vidage

- ☐ Se reporter aux illustrations ci-dessus afin de déterminer votre style de drain. Veuillez suivre les instructions correspondantes.


3. Installation de drain – Style A

- ☐ Désassembler les composants de drain.
- ☐ Enlever la pellicule protectrice de la bride.
- ☐ Couvrir deux tiers des filets à la base de la bride, avec un ruban d'étanchéité pour filets.
- ☐ Appliquer un anneau de mastic d'étanchéité ou un produit semblable sur le dessous de la bride selon la notice du fabricant du mastic. Ajuster la bride dans le trou de vidage du lavabo.
- ☐ Assembler la bague d'étanchéité (côté conique vers le haut) et la rondelle sur la bride et visser en partie l'écrou sur la bride. Ne pas serrer l'écrou à fond pour le moment.
- ☐ Installer la rondelle de corps et le corps avec le trou de joint étanche orienté vers l'arrière du lavabo, puis serrer.
- ☐ S'assurer que le trou de joint étanche soit orienté vers l'arrière du lavabo et serrer l'écrou soigneusement pour ne pas endommager la finition.




3. Installation de drain – Style A *continuation*

- ☐ Enlever tout excédant de mastic d'étanchéité.
- ☐ Introduire le bouchon dans la bride.
- ☐ Introduire le joint d'étanchéité dans le trou de joint. Introduire l'extrémité courte de la tige dans l'orifice de joint étanche du corps et sous le bouchon pour les installations courantes. Et à travers le trou pour les installations anti-vandalisme. Assujettir avec l'écrou de corps.
- ☐ Retirer et ajuster la longueur du bouchon pour permettre sa levée sur 3/8 po (1 cm) environ en position d'ouverture. Pour ce faire, dévisser l'écrou de queue du bouchon et raccourcir ou allonger la queue selon le besoin. Serrer l'écrou de bouchon.
- ☐ Appliquer trois couches de ruban d'étanchéité pour filets et de la pâte à joint sur les filets. Visser l'about dans le corps et l'assujettir en serrant à la main.
- ☐ Faire passer une des extrémités de l'agrafe par la tige. Coulisser la tringle réglable sur la tige, la vis en clé de violon faisant face vers l'arrière du lavabo.
- ☐ Comprimer l'autre extrémité, en alignant le trou avec la tige. Pour déplacer la tringle réglable vers la position appropriée, comprimer les pattes de la pince à ressort en la faisant glisser sur la tige.
- ☐ Passer la tige de levage dans le trou prévu dans le robinet et à travers le trou prévu dans la tringle réglable. Si nécessaire, plier la tringle réglable pour qu'elle s'ajuste à l'installation.
- ☐ Serrer la vis en clé de violon sur la tringle réglable de manière à ce que le bouton de la tige de levage se trouve à 3 po (7,6 cm) au-dessus du robinet.




4. Installation de drain – Style B

- ☐ Désassembler les composants de drain.
- ☐ Enlever la pellicule protectrice de la bride.
- ☐ Appliquer du mastic d'étanchéité sur le dessous du rebord de la bride de drain.
- ☐ Assembler l'écrou, la rondelle et le joint d'étanchéité sur le corps de drain. Ne pas serrer l'écrou à fond pour le moment.
- ☐ Introduire le corps de drain dans le trou de drain en passant par le dessous.
- ☐ Placer le corps de manière à ce que l'orifice de joint étanche puisse faire face à l'arrière du lavabo.
- ☐ Visser la bride dans le corps de drain à partir du dessus du lavabo.
- ☐ Vérifier que le trou de joint étanche fait face à l'arrière du lavabo, puis serrer l'écrou.
- ☐ Enlever tout excédant de mastic d'étanchéité.
- ☐ Introduire le bouchon dans la bride.
- ☐ Assembler la rondelle à friction en nylon et la rondelle en caoutchouc sur l'extrémité courte de la tige. Assembler la rondelle en nylon, la rondelle ondulée et l'écrou sur l'extrémité longue de la tige.



4. Installation de drain – Style B *continuation*

- ☐ Introduire l'extrémité courte de la tige dans l'orifice de joint étanche du corps et sous le bouchon pour les installations courantes. Et à travers le trou pour les installations anti-vandalisme. Assujettir avec un écrou.
- ☐ Appliquer trois couches de ruban d'étanchéité pour filets et de la pâte à joint sur les filets. Visser l'about dans le corps et l'assujettir en serrant à la main.
- ☐ Faire passer une des extrémités de l'agrafe par la tige. Coulisser la tringle réglable sur la tige, la vis en clé de violon faisant face vers l'arrière du lavabo.
- ☐ Comprimer l'autre extrémité, en alignant le trou avec la tige. Pour déplacer la tringle réglable vers la position appropriée, comprimer les pattes de la pince à ressort en la faisant glisser sur la tige.
- ☐ Passer la tige de levage dans le trou prévu dans le robinet et à travers le trou prévu dans la tringle réglable. Ajuster la longueur du bouchon pour permettre sa levée sur 3/8 po (1 cm) environ en position d'ouverture. Si nécessaire, plier la tringle réglable pour qu'elle s'ajuste à l'installation.
- ☐ Serrer la vis en clé de violon sur la tringle réglable de manière à ce que le bouton de la tige de levage se trouve à 3 po (7,6 cm) au-dessus du robinet.



5. Raccord d'arrivée d'eau

- ☐ Installer le lavabo, s'il ne l'est pas déjà. S'assurer de suivre la notice du fabricant qui accompagne le lavabo.
- ☐ Raccorder les flexibles d'arrivée d'eau au robinets d'arrêt. (Gauche : chaud - droite : froid)
- ☐ Serrer tous les raccords avec une clé.

6. Vérification de l'Installation

- ☐ Raccorder l'about et le siphon en P.
- ☐ S'assurer de l'étanchéité des tous les raccords.
- ☐ Tourner le brise-jet vers la gauche pour l'enlever.
- ☐ Déboucher la bonde.
- ☐ Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.
- ☐ Ouvrir l'eau chaude et froide et faire couler l'eau pendant une minute à travers le mitigeur pour chasser tous les débris. Vérifier s'il y a des fuites. Fermer l'eau du robinet.
- ☐ Nettoyer le brise-jet, puis réinstaller.



L



USA: 1-800-4-KOHLER
Mexico: 001-877-680-1310
Canada: 1-800-964-5590
www.kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

© 2002 Kohler Co.

1002277-2-B